UM773 SE/LITE BIOS のアップデート

<u>ご注意:</u>

・BIOS をアップデートしているときは、パソコンの電源を切らないでください。

また、電気工事や落雷発生時など、停電の可能性があるときは、アップデート を実行しないでください。

アップデートに失敗すると、パソコンが起動しなくなり、修理が必要になる
 可能性があります。

・BIOS をアップデートしているときは、安定した電源供給が必要です。 更新プロセスは手動で中断しないようにしてください。

・UM773 は三つのバージョンがございますので、本ファイルの方法は UM773
 <u>SE/LITE (バージョン②と③)</u>のみ適用され、<u>UM773 (バージョン①) は対象</u>
 <u>外</u>となります。予めご了承ください。

バージョン①:UM773

バージョン②UM773 SE

バージョン③:UM773 LITE

①ミニ pc を起動する時に、Delete キーを押して BIOS に入ります。

м	lain	Advanced	Advanced	Chipset	Aptio Setup Security Boot	– AMI Save & Exit	
Se Ac Ad	curi cess minis	ty Settin Level strator Pa	g assword		Administrator Not Installed		Secure Boot con
Us Ch Ch	iange lange	Administ User Pas:	rator Passu sword	vord	Not Installed		
► Se	cure	Boot					
							<pre>++: Select Scree f1: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Val F3: Optimized De F4: Save & Exit ESC: Exit</pre>

「Enter」キーを押して「Disabled」を選択し、

Secure Boot エントリの Secure Boot 機能をオフにします。

F4キーを押して保存し、終了します。



②下記のダウンロード先から

「UM773_F7BFD_BIOS_1.08.exe」ファイルをデスクトップ に解凍し、exe ファ イルを管理者として実行する必要があります。

その後、BIOS を更新できます。

<u>ダウンロード先①↓:下図をダブルクリックしてください。</u>



exeファイルを管理者として実行↓

E	B	11			6				
	*	0	E)	Ċ	Ŵ				
		Open				Enter			
	G	Run as administrator							
		Pin to S	Start						
	CD	Compre							
P	M.,	Copy a							
	=	Propert	ties	Alt+Enter					
	62	Show n	nore o	ption	s	Shift+F10			

③アップデート完了の場合には、ミニ pc は自動的に再起動しますので、

PC が再起動するまでほかの操作を行わないでください。

 C:\Users\Administrator\Desktop\UM773_F7BFD_BIOS_1.08.exe

 AMI Firmware Update Utility v5.14.02.0026

 Copyright (c) 1985-2021, American Megatrends International LLC.

 All rights reserved. Subject to AMI licensing agreement.

 Reading flash
 Done

 - System Secure Flash
 Enabled

 - FFS Checksums
 Pass

 - Check RomLayout
 Pass

 Loading File To Verify Memory
 Done

 Erasing Boot Block
 Done

 Ox00116000 (4%)
 0x00116000 (4%)